

COBB

TM

ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI



GRILOVACÍ MŘÍŽKA

č. výr. 102

Používá se v kombinaci s grilovacím roštem (č. výr. 32) na nepřímé grilování nebo samostatně na grilování či pečení.

Tuk odtéká drážkami do vnitřní mísy a zabraňuje tak vzniku kouře a plamenů.

Mřížku používejte vždy nepřilnavou vrstvou nahoru.

Před grilováním nechejte mřížku nahřát na optimální teplotu po dobu 8–10 minut - bez poklopu!

Po ukončení grilování vždy ihned sejměte mřížku z grilu.

Vyčkejte až mřížka vychladne a následně ji nechejte odmočit ve vodě se saponátem.

Očistěte houbičkou a osušte.

Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky na nepřilnavý povrch.

Nikdy nenechávejte samotnou mřížku vystavenou zdroji tepla jakmile dokončíte grilování.



Pro získání dalších informací o tomto výrobku či jiném příslušenství, navštivte naše internetové stránky www.hobbychef.cz.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz

www.hobbychef.cz | www.cobb-gril.cz