

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 14.1500 - Digitální vpichový teploměr s časovačem



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální kuchyňský vpichový teploměr s časovačem typ 14.1500

Zprovoznění

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje. Otevřete bateriový prostor, vložte 1,5V AAA baterii a vraťte kryt na původní místo. Přístroj je nyní připraven k použití.

Výběr jednotky (°C/°F)

- Posunutím přepínače °C/°F na zadní spodní straně přístroje lze přepnout jednotku.

Nastavení hodin

- Stisknutím a přidržením tlačítka MODE po 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodiny budou blikat.
- Stisknutím tlačítka HR vyberete 12 nebo 24hodinový formát zobrazení času. Nastavení potvrdíte tlačítkem START/STOP.
- Aktuální čas nastavíte pomocí tlačítka HR- hodinu a MIN- minuty. Nastavení potvrdíte tlačítkem START/STOP.

Stopky a minuty

- Do režimu časovače se dostanete pomocí tlačítka MODE.
- Pro nastavení odpočítávání nastavte požadovaný čas pomocí tlačítka HR (hodiny) a MIN (minuty). Odpočítávání spustíte tlačítkem START/STOP. Současným stisknutím tlačítek HR a MIN vynulujete nastavený čas.
- Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko START/STOP, když je časovač vynulovaný. Stopky vypnete stejným tlačítkem. Stopky vynulujete současným stisknutím tlačítek HR a MIN.

Teplotní alarmy

- Připojte kabel s čidlem k teploměru. Stiskněte tlačítko ALERT pro výběr teplotního alarmu (TEMP-SET): vypnuto (OFF), horní limit (symbol ▲ bliká), dolní limit (symbol ▼ bliká).
- Pro nastavení horního teplotního limitu, při jehož překročení se ozve zvukový alarm, stiskněte tlačítko ALERT (na displeji musí blikat TEMP-SET ▲) a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek DOWN a UP.
- Do nastavení dolního teplotního limitu se dostanete pomocí tlačítka ALERT (na displeji musí blikat TEMP-SET ▼). Požadovanou teplotu nastavíte pomocí tlačítek DOWN a UP.
- Pro nastavení teplotního rozmezí pro kontrolu teploty uvnitř rozmezí nastavte horní limit nižší než dolní limit.
- Časovač a teplotní alarmy mohou běžet současně.

Zobrazení teploty

- Aktuální teplota v °C, nebo °F je zobrazena v levé spodní části displeje.

Funkce maxima a minima

- Stisknutím tlačítka MAX/MIN bude zobrazena nejvyšší naměřená teplota od posledního resetu.
- Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí nejnižší naměřená teplota od posledního resetu.
- Pro návrat do zobrazení aktuální teploty stiskněte tlačítko MAX/MIN ještě jednou.
- Stisknutím tlačítka START/STOP po dobu 3 sekund při zobrazení maximální nebo minimální teploty dojde k resetu těchto hodnot.

Výměna baterií

- Otevřete bateriový prostor na zadní straně přístroje, vložte novou 1,5V AAA baterii s ohledem na správnou polaritu a zavřete kryt.

Technická specifikace

- Rozsah měření: -10 °C až +200 °C (+14 °F až + 392 °F)
- Kabel: délka 1 m, odolný vysokým teplotám
- Rozlišení: 1 °C
- Baterie: 1x 1,5V AAA baterie (součást balení)
- Rozměry: 120 x 67 x 16 mm

Upozornění

- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám. Pouze kabel a vpichové čidlo je odolný vůči vysokým teplotám.
- Nikdy nevystavujte čidlo přímému otevřenému ohni.
- Čistěte čidlo měkkým navlhčeným hadříkem. Neponořujte kabel do vody. Voda může proniknout do přístroje a způsobit jeho nefunkčnost.
- Vyměňte baterie, pokud jsou data na displeji špatně zobrazena nebo pokud je zvuk alarmu slabý. Vyměňte baterie včas, abyste se vyhnuli jejich vytečení.
- Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud došlo k neoprávněnému zásahu do přístroje.

